 <p>Äldreomsorg Sundbyberg Ledningssystem</p>	RU19.1 Rutin för kalibrering av termometrar			
	Huvudprocess Kärn	Verksamhetsprocess RGU	Delprocess Kalibrering	Enhet Särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet, träffpunkter, LSS, Socialpsykiatri
Fastställt av/dokumentansvarig Chef för utveckling och uppföljning/utvecklingsledare	Fastställt datum 2023-03-17	Reviderat datum	Version 1	Sida Sida 1 av 2

Syfte

Syftet med rutinen är säkerställa att termometrar är rätt kalibrerade.

Omfattning

Äldreomsorgens verksamheter i egen regi när det gällande termometrar för livsmedelshantering samt medicinförvaring. Verksamheter inom LSS och socialpsykiatri när det gäller temperatur för medicinförvaring.

Ansvar

Chef för utveckling och uppföljning ansvarar för att rutinen uppdateras och är känd i verksamheterna.

Enhetschef ansvarar för att rutinen implementeras i verksamheten

Medarbetare ansvarar för att följa rutinen

Medicinskt ansvariga (MAS och MAR) ansvarar för att följa upp kalibrering av medicintekniska produkter.

Tillvägagångssätt

ID-märkning

Termometer medicinförvaring


ID-märkning för termometer som mäter temperatur för medicinförvaring ska följa 9.1 Övergripande rutin för hantering av medicintekniska produkter. Dessa termometrar ska märkas enligt instruktion 9.1C Instruktion för märkning av hjälpmedel. ID-märkningen på termometern sedan ska föras in i BL19.1A Blankett för kalibrering av termometrar.

Termometer livsmedelshantering

Märk upp termometer med id-nummer och skriv in numreringen i BL19.1A Blankett för kalibrering av termometer. Märkning kan göras med "märksäker" penna (dvs där skriften inte försvinner vid rengöring) eller hållfasta märklappar.

Övervakning

Minst en gång om året ska termometrarna kalibreras genom att hålla insticksgivaren i krossad is, temperaturen ska vara 0 °C. Hålla insticksgivaren i kokande vatten, temperaturen ska vara 100 °C.

 <p>Äldreomsorg Sundbyberg Ledningssystem</p>	RU19.1 Rutin för kalibrering av termometrar			
	Huvudprocess Kärn	Verksamhetsprocess RGU	Delprocess Kalibrering	Enhet Särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet, träffpunkter, LSS, Socialpsykiatri
Fastställd av/dokumentansvarig Chef för utveckling och uppföljning/utvecklingsledare	Fastställt datum 2023-03-17	Reviderat datum	Version 1	Sida Sida 2 av 2

Åtgärdsgränser

Om temperaturen avviker mer än $\pm 1^{\circ}\text{C}$ i något av fallen.

Korrigerig

Korrigerig kan vara att införskaffa nytt batteri eller ny termometer.

Korrigerande åtgärd

Om mätutrustning befinns vara olämplig för sitt avsedda ändamål ska verksamheten avgöra om giltigheten hos resultat från tidigare mätningar påverkats negativt, samt i nödvändig utsträckning vidta lämpliga åtgärder.

Vid avvikelser i återkommande fall ska en orsaksanalys göras i syfte att identifiera bakomliggande orsaker.

Dokumentation

Dokumentation av temperatur och eventuella avvikelser på temperaturen sker i BL19.1A Blankett för kalibrering av termometrar och ska sparas i två år.

Vid behov ska avvikelser registreras i avvikelssystemet och följas upp.

Utrustning

Termometer
Avvikelsesystem

Referenser

ISO9001:2015, 7.1.5.2

Referensdokument

BL19.1A Blankett för kalibrering av termometrar

Bilaga